



Instrucciones de uso

(Concentrado desinfectante, solución acuosa, para uso diluido)



Desinfección del agua y otros líquidos

(por ejemplo, en depósitos de agua, sistemas acuíferos o aires acondicionados)

Para el uso preventivo, agregue de **5 a 10 ml** de concentrado desinfectante por cada **10 litros** de agua directamente al agua/líquido por desinfectar. Para tratar una contaminación ya existente, agregue de **20 a 40 ml** de Purolyt por cada **10 litros** de agua directamente al agua/líquido por desinfectar.

Nota:

A temperaturas del agua inferiores a **23 ° C (74 ° F)**, aplique una vez a la semana con la dosis más baja.

A temperaturas del agua superiores a **23 ° C (74 ° F)**, aplique dos veces por semana con la dosis más alta.

Recomendamos expresamente el uso preventivo.

Si utilizas fertilizantes orgánicos, enzimas o microorganismos en sistemas hidropónicos, se recomienda esperar 2 horas antes de utilizarlos una vez el agua ha sido desinfectada.



Desinfección del aire por rociado o nebulización

(por ejemplo, en habitaciones, automóviles, invernaderos o propagadores)

Prepare una dilución **1:50** (**20 ml** de concentrado desinfectante por **1 litro** de agua). Los rociadores a presión disponibles en el comercio son adecuados para el rociado.

Nota:

Mediante la nebulización en frío se consigue una distribución ideal, especialmente para la desinfección del aire ambiente.



Desinfección de superficies (por ejemplo, paredes, equipamiento de trabajo, herramientas, utensilios de jardinería, tubos, mangueras y componentes del sistema)

Prepare una dilución **1:50** (**20 ml** de Purolyt por **1 litro** de agua). Puede rociar la mezcla sobre las superficies o nebulizar en la sala. Las piezas con geometrías complejas y cavidades pueden simplemente sumergirse en la solución. Los tubos y mangueras también se pueden lavar fácilmente con la solución.

Nota:

Las superficies por desinfectar deben limpiarse primero (mecánicamente).

Se debe garantizar la humectación completa de las superficies.

Dejar actuar de 3 a 6 minutos, dependiendo del grado de suciedad.



Desinfección de sustratos inertes (Reciclaje)

Prepare una dilución **1:100** (**10 ml** de concentrado desinfectante por **1 litro** de agua).

Nota:

Remoje el sustrato por completo y déjelo reposar durante 24 horas. Adecuado para todo tipo de sustratos inertes.

LA LIMPIEZA ES SEGURIDAD

www.purolyt.es